インターネット接続設定手順書

※ LANケーブルは、Cat5e (カテゴリー5e) 以上のケーブルをご利用ください。 LANケーブルは、家電量販店でお買い求めください。

ケーブル長はパソコンからモデムまで必要な長さのものを お買い求めください。

モデムとパソコンを直接接続している場合の設定方法について



- コントロールパネルを開きます。 コントロールパネルが表示されていない場合は 以下の手順でコントロールパネルを開いてください。
- ① ウインドウズボタンをクリック
- ② Windows システムツールをクリック
- ③ コントロールパネルをクリックします。



コントロールパネル

ネットワークとインターネットのリンクをクリック



ネットワークと共有センターをクリック

🔶 🛶 🗸 לאַ א אַ אַ אַ אַ אַ	ール パネル > ネットワークとインターネット > ネ		
コントロール パネル ホーム	基本ネットワーク情報の表示		
アダプターの設定の変更	アクティブなネットワークの表示		
共有の詳細設定の変更	D434		
	パブリック ネットワーク		

アダプターの設定の変更をクリック



イーサーネットを選択して、 右クリックしプロパティーを選択します。

クリックしたら次のページへお進みいただき 設定をお願いします。

-	ntel(R) Ethernet	Connection (4) I219-V	
この接続	は次の項目を使用	引します(<u>O</u>):	構成(<u>C</u>)
	Microsoft ネット VirtualBox NDIS QoS パケット スケ Intel(R) Technolo インターネット ブロ Microsoft Netwo	フーク用ファイルとプリンタ- 6 Bridged Networking ジューラ Day Access Filter Drive トコル バージョン 4 (TCP/I ork Adapter Multiplexe	·共有 Driver PV4] or Protocol
インス	(⊢–ル(<u>N</u>)	削除(U)	プロパティ(<u>R</u>)

的設	代替の構成					
ネット きます くださし	ワークでこの機能がサポートされてい 。サポートされていない場合は、ネ い。	いる場合は、 ットワーク管	IP 設定 理者に通	を自動 適切な	的に取得 P 設定を	することがて 問い合わせ
۲	IP アドレスを自動的に取得する(C	<u>)</u>)				
0	次の IP アドレスを使う(<u>S</u>):					
IP	アドレス(():					
ť	ブネット マスク(<u>U</u>):			*	3	
$\vec{\tau}$	フォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):		<i>x</i> .	÷.	3	
۲	DNS サーバーのアドレスを自動的	こ取得する([3)			
0	次の DNS サーバーのアドレスを使	う(<u>Е</u>):				
便	先 DNS サー/((ー(<u>P</u>):			÷	3	
ſť	替 DNS サーバー(<u>A</u>):		10	÷	3	
	終了時に設定を検証する(<u>し</u>)				詳細	設定(V)

イーサネットのプロパティ	
インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP	v4)を選択
プロパティーをクリックします。	

インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP v4) 全般タブで以下の設定に変更します。

IPアドレスを自動的に取得する

DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する

変更が終わりましたらOKをクリックします。

開いているウインドウを全て閉じてください。

インターネットやメールができるか確認します。

インターネットやメールができない場合は 一度、パソコンを再起動していただき インターネットやメールができるか確認してください。

パソコンの再起動を行っても、インターネットや メールができない場合は、モデムの電源を 入れなおしてください。

以上で設定は終了です。

ルーターを経由してご利用の場合の設定方法について



無線LANルーター

無線LANルーターとモデムをLANケーブルで接続します。

無線LANルーターの機器の設定を RT (ルーター)またはAUTOに切り替えます。 (スイッチ)

モデムと無線LANルーターを接続して、 インターネットやメールができるか確認します。

管理画面へのアクセスは、お買い求めのルーターの 取扱説明書をご参照ください。